



## Duschen sind vor der Wintersaison frostsicher zu entleeren:


Gartenduschen sind aufgrund der physikalischen Gesetze des Wassers im Winter nicht zu betreiben. Die gesamte Dusche inklusive Zuleitung (im Aussenbereich) sind vor Wintereinbruch frostsicher zu entleeren.

1. **Wir empfehlen demontierbare Teile, wie den Duschkopf, sowie die Handbrause & Schlauch abzuschrauben und frostsicher aufzubewahren.**
2. **Den Zuleitungs-Absperrwasserhahn vom Haus her schliessen und alle Entleerungsventile öffnen.** Bitte beachten Sie, dass auch diese Leitungen über Winter frostsicher entleert werden sollten, um keine Schäden an der Zuleitung zu bekommen.
3. **Das Restwasser muss aus allen Leitungen ausgelaufen sein.**
4. **Den Absperrhahn bei Kaltwasser Duschen komplett öffnen und über Winter in geöffneter Stellung lassen.** (Bild Nr:4 Detail auf)
5. **Den Ein-Handhebelmischer bei der Kalt- & Warmwasser Dusche mittig bis zum Anschlag öffnen und durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen des Umstellventils (Bild Nr:5 Detail Umsteller) das Restwasser komplett entleeren.**  
**Den Hebelmischer über den Winter in mittiger Stellung geöffnet lassen. Nicht schliessen!!**
6. **Wasserhähnen sind nach dem entleeren über Winter in geöffneter Stellung zu belassen.**

Es ist nicht notwendig, die Dusche über den Winter einzupacken. – Wenn sie jedoch eingepackt wird, ist darauf zu achten, dass die **Armaturen trotzdem in Offen-Stellung verbleiben.**

### Version GS02

Kalt- oder Mischwasser Gartendusche



### Version GS01

Kalt- & Warmwasser Gartendusche



**Die Duschen sind bei Winter-Witterung nicht zu betreiben. Durch falsche Handhabung erlöschen jegliche Gewährleistungen oder Garantieansprüche.**

Gültig nur wenn keine Automatische Entleerung verbaut wurde.